



Zamiatarka ręczna

TYP 05

Instrukcja użytkowania

Zakupiłeś model:	KM 80 H	KM 100 H
Numer seryjny urządzenia:		

Spis treści:

1. Obszar pracy
2. Opis urządzenia
3. Instrukcje techniczne dotyczące bezpieczeństwa
4. Uruchomienie
5. Instrukcja konserwacji
6. Rozwiązywanie problemów
7. Analiza błędów
8. Specyfikacja
9. Schematy rysunkowe
10. Lista części
11. Deklaracja zgodności



1. Obszar pracy

Urządzenie przeznaczone jest do zmiatania/odśnieżania terenów zewnętrznych zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego zastosowania urządzenia. Ryzyko w tym przypadku ponosi wyłącznie użytkownik.

Użytkowanie zamiatarki zgodnie z jej przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie zasad codziennej eksploatacji a także konserwacji i napraw.

Urządzenie może być naprawiane przez autoryzowany serwis, dopuszcza się przeprowadzanie drobnych napraw przez przeszkolony do tego personel.

Autoryzowany serwis na terenie Polski prowadzi firma AGAPIT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Olsztynie, ul. M. Zientary Malewskiej 26, serwis@agapit.pl telefon kontaktowy: +48 89 526 53 85 wew. 19

Wymagane jest zachowanie ogólnych zasad BHP.

Wszelkie zmiany dokonane w konstrukcji maszyny przez użytkownika, zwalniają producenta z odpowiedzialności za ewentualnie powstałe w ich efekcie wypadki i uszkodzenia.

2. Opis urządzenia

Układ jezdny urządzenia jest mechaniczny zasilany z silnika. Napęd skrzyni biegów

2. Opis urządzenia

Podwozie z urządzenia jest mechanicznie

zasilane z silnika. Napęd na skrzyni biegów

Wersja prowadzi poprzez dźwigni zmiany biegów (60) osadzonym

Po lewej stronie uchwytu kierownicy (50).

Szczotka zmiatacz może być umieszczony na lewo, w prawo

w pozycji neutralnej do pojemnika na odpadki za pośrednictwem

Obrotowy uchwyt (40). System regulacji wysokości może być

służy do ustawiania nacisku na szczotki.

3. Instrukcja bezpieczeństwa

W tej instrukcji wszelkie informacje odnośnie Twojego bezpieczeństwa są oznaczone symbolem A!

Przeznaczenie

Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku rolnego lub leśnego, utrzymania obiektów zielonych i zimowych