



Cotygodniowa konserwacja



1. Guma ssawy tylnej.

Jeśli jest zużyta, przełóż na nieużytą krawędź; wymień, gdy wszystkie strony są zużyte).




2.-3. Czyszczenie filtra silnika ssącego.

Wyjąć filtr i oczyścić pod bieżącą wodą.



Zawsze należy używać rękawic ochronnych aby uniknąć poważnych uszkodzeń rąk.

Codzienna konserwacja



Czyszczenie zbiornika powrotnego.

Opróżnić zbiornik za pomocą węża, przekręcając pokrętkę, a następnie zdejmując korek.



Czyszczenie zbiornika powrotnego.

Otwórz pokrywę zbiornika wody brudnej i umyj zbiornik. Zamknij nakrętkę węża spustowego i załóż go z powrotem na maszynę.



Mycie ssawy.

Dokładnie umyć ssawę pod strumieniem wody.



Czyszczenie filtrów zbiornika na roztwór.

Wyczyść filtr ssący, przy pustym zbiorniku:
1. Odkręć pokrywę
2. Wyjmij i wyczyść kasetę
3. Odkręć kran
4. Przepłucz zbiornik strumieniem wody
5. Zmontować wszystko ponownie, powtarzając powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Zakończenie pracy



Zamknij zawór.



Podnieś zespół czyszczący oraz ssawę do góry.



Wyłącz maszynę przy użyciu kluczyka.



Sprawdź zużycie szczotek lub padów (należy je wymienić przed ewentualnym uszkodzeniem uchwytu pada).



Nie należy zasysać produktów łatwopalnych, takich jak: alkohol, spirytus, trójchloroetylen, rozpuszczalniki, itp.

Regulacja ssawy



1. Wyreguluj koła tak, aby gumy ssawy nie przylegały za bardzo do podłoża.

2. Następnie wyreguluj kąt nachylenia w taki sposób aby ssawy równomiernie przylegały do podłoża.

Obsługa baterii

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.