

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie **Sanzonate** służy do generowania **wodnego ozonu NAO** – roztworu do czyszczenia oraz dezynfekcji.

Przed pierwszym użyciem.

1. Sprawdź podłączenie urządzenia do źródła wody.
2. Sprawdź czy urządzenie jest podłączone do prądu w bezpieczny sposób.
3. Sprawdź datę przydatności osuszacza, w razie potrzeby wymień na nowy (wymagane raz na ok. 3 miesiące).



SPOSÓB UŻYCIA



1. Włącz urządzenie, a następnie odkręć wodę.
2. Napełnij butelkę/wiadro/maszynę **wodnym ozonem**.
3. Po napełnieniu pojemnika wyłącz urządzenie.

Wodny ozon gotowy do użycia - nie rozcieńczaj. Codziennie tankuj świeży roztwór **NAO**. Nie przetrzymuj i nie uzupełniaj roztworu w pojemnikach. Po pracy opróżnij zawartość pojemnika. Zużyj w ciągu 24 godzin.

Czyszczenie

Wodny ozon może być stosowany do mycia podłóg, posadzek, okien, poręczy, biurek. Do czyszczenia można użyć butelek ze spryskiwaczem, mopów oraz maszyn.

1. Pokryj powierzchnię **wodnym ozonem**.
2. Czyścić do uzyskania pożądanego efektu.

Dezynfekcja

1. Uprzednio wyczyszczoną powierzchnię pokryj ponownie roztworem **wodnego ozonu NAO**.
2. Pozostaw na min. 5 minut do wyschnięcia w temp. 20°C.
3. Pełna efektywność dezynfekcyjna roztworu **NAO** zgodnie z normami – 60 minut od zatankowania z urządzenia.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: nr 9763/24. Przeznaczenie produktu: Płyn, produkt na bazie wodnego roztworu ozonu generowanego przez urządzenie Aquaflow Sanzonate™ przeznaczony do dezynfekcji metodą zanurzeniową urządzeń i powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością, w miejscach użyteczności publicznej, placówkach gastronomicznych, zakładach przetwórstwa spożywczego. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze oraz bójcze wobec wirusów ostonkowych oraz poliovirusa. Rodzaj użytkowników: użytkownik profesjonalny. **Substancje czynne:** Ozon wytwarzany z tlenu; **WE:** nie dotyczy; **CAS:** nie dotyczy; zawartość: 1 mg/l. **Postać produktu:** płyn. **Skuteczność:** bakteriobójcza zgodnie z normą EN 1276; bójcza wobec wirusów ostonkowych oraz poliovirusa zgodnie z normą EN 14476. **Stosowanie:** W celu dezynfekcji uprzednio umyte: przedmioty, urządzenia lub akcesoria pozostawić na 5 min zanurzone w płynie. Nie wymaga spłukiwania. **Temperatura:** 20°C. **Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu:** Przechowywać w miejscu nienasłonecznionym w temperaturze 15-25°C. **Termin przydatności:** 1 godzina od wyprodukowania w urządzeniu Aquaflow Sanzonate™ do zastosowania. **Znaki ostrzegawcze:** piktogramy i napisy określające ich znaczenie: brak. **Hasło ostrzegawcze:** brak. **Zwroty ostrożności i pierwsza pomoc:** **Wdychanie:** Nie wdychać rozpylonej cieczy. W razie narażenia inhalacyjnego poszkodowanego wyprowadzić/wynieść na świeże powietrze. Zapewnić pomoc lekarską. **Kontakt ze skórą:** Usunąć zabrudzoną mokrą odzież. W razie kontaktu ze skórą płukać dużą ilością wody. W wypadku długotrwałego narażenia zapewnić pomoc lekarską. **Połykanie dużych ilości:** Wypić dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. **Kontakt z oczami:** Płukać dużą ilością bieżącej wody. Unikać silnego strumienia ze względu na mechaniczne uszkodzenie rogówki. Zapewnić opiekę medyczną. **Skutki narażenia:** **Wdychanie:** Nie powoduje podrażnień górnych dróg oddechowych. Może wywoływać zawroty głowy. **Spożycie:** W przypadku spożycia może spowodować podrażnienie błon śluzowych. **Kontakt ze skórą:** Podrażnienie skóry objawia się pieczeniem lub swędzeniem. **Kontakt z oczami:** Objawy podrażnienia oczu mogą obejmować pieczenie i/lub zaczerwienienie, i/lub spadek ostrości widzenia. **Postępowanie z odpadami produktu:** Produkt usuwać z odpadami komunalnymi.

Podmiot odpowiedzialny: Agapit Sp z o. o. Sp. j.; ul. Marii Zientary-Malewskiej 26; 10-302, Olsztyn. Tel. +48 600 33 55 66.