





Cotygodniowa konserwacja



Guma ssawy tylnej.

Jeśli jest zużyta, przełóż na niezużyta krawędź; wymień, gdy wszystkie strony są zużyte).



Zawsze należy używać rękawic ochronnych aby uniknąć poważnych uszkodzeń rąk.

Codzienna konserwacja



Czyszczenie zbiornika.

Opróżnić zbiornik za pomocą węża, przekręcając pokrętkę, a następnie zdejmując korek.



Czyszczenie zbiornika.

Otwórz pokrywę zbiornika wody brudnej i umyj zbiornik. Zamknij nakrętkę węża wylotowego i załóż go z powrotem na maszynę.



Mycie ssawy.

Dokładnie umyć ssawę pod strumieniem wody.




Czyszczenie filtrów zbiornika na roztwór.

Wyczyść filtr ssący, przy pustym zbiorniku:

1. Odkręć pokrywę
2. Wyjmij i wyczyść kasetę
3. Odkręć kran
4. Przepłucz zbiornik strumieniem wody
5. Zmontować wszystko ponownie, powtarzając powyższe czynności w odwrotnej kolejności.


Zakończenie pracy




Zamknij kran.




Podnieś zespół czyszczący do góry.



Podnieś ssawę do góry.



Wyłącz maszynę przy użyciu kluczyka.



Sprawdź zużycie szczotek lub padów (należy je wymienić przed ewentualnym uszkodzeniem uchwytu pada).



Nie należy zasysać produktów łatwopalnych, takich jak: alkohol, spirytus, trójchloroetylen, rozpuszczalniki, itp.

Regulacja ssawy

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.